

ASBESTIN MÄÄRITYS PINTAPYYHINTÄNÄYTTEESTÄ

Näytteenotto-ohje

1. Näytteenottovälineet

- Ilmatiiviitä muovipusseja (koko 1 litra, esim. minigrip)
- Tussi tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
- Suojakäsineet ja tarvittaessa hiukkasilta suojaava P3-luokan suodattava puolinaamari

2. Näytteenotto

Ota näyte mahdollisimman vähän pölyämistä aiheuttavalla tavalla. Käytä suojakäsineitä ja tarvittaessa hengityssuojainta.

Käännä minigrip-pussi nurinpäin (sisäpuoli ulos) ja aseta se käteesi. Pyyhi pussin sisäpuolella pölyä pinnoilta, joissa epäilet asbestipölyn esiintyvän. Yritä saada riittävä määrä pölyä pussiin niin, että pussin seinämällä on silmämääräisesti havaittavissa ohut pölykerros. Käännä pussi taas oikein päin niin, että pölykerros jää pussin sisäpuolelle. Sulje pussi huolellisesti ja numeroi näytepussit.

Täytä analyysipyyntölomake. Lomakkeet ovat ladattavissa verkkosivuiltamme (www.ositum.fi) kohdasta ”Ohjeet ja lomakkeet”. Huomioitahan, että lomakkeessa käytetty numerointi vastaa näytepusseissa käytettyä numerointia. Laboratoriomme ei analysoi puutteellisesti merkittyjä näytteitä.

3. Näytteiden lähettäminen laboratorioon

- Laboratoriomme sijaitsee osoitteessa: Perintötie 8 C 4, 01510 Vantaa.
- Toimittakaa näytteet kuplapussissa tai tukevassa pahvikuoressa laboratorioon.
- Halutessanne voitte myös tuoda näytteet henkilökohtaisesti laboratoriomme sen aukioloaikoina: ma-pe klo 8:00-16:00.

4. Muuta huomioitavaa

- Analyysitulokset ilmoitetaan muodossa Ei asbestipitoinen / Asbestipitoinen. Jos näyte sisältää asbestia, ilmoitetaan havaitut asbestityypit.
- Analyysitulokset valmistuvat tyypillisesti 2-3 arkipäivän kuluessa **näytteen saapumisesta**.
- Mikäli toivotaan nopeampaa vastausaikaa (esim. 24 h) on näytteiden oheen merkittävä, että ne ovat kiireellisiä. 24 tunnin sisällä analysoiduista näytteistä perimme 50 %:n kiireellisyyssisän.